


25	スピーカー(下手)	
24	スピーカー(上手)	
23	東西幕(下手)	
22	東西幕(上手)	
21	初演幕	
20	大黒幕	300
19	バト6	270
18	バト5	250
17	UHL	990
16	袖幕2	280
15	固定バトン3	147
14	バト4 一文字幕	210
13	3SUS	580
12	中割幕	370
11	固定バトン2	120
10	バト3 一文字幕	190
9	2SUS	455
8	バト2 一文字幕	450
7	袖幕1	195
6	固定バトン1	110
5	バト1	300
4	1SUS	426
3	引割紙帳	315
2	アデ=7AUS	235
1	アデ=7AUS	1230

名称	全積載量(kg)	速度(m/min)
サスペンション ライトバトン1~3	800	5
バトン1~6	500	5~45
スピーカーバトン (上手・下手)	800	5



.....宙乗り用受け金物位置

